

2014

## INVERSOR DE POLARIDAD

“ACTIVADO POR VOZ” – “ACTIVADO POR BOTON”

[www.jksistemas.com.co](http://www.jksistemas.com.co)

JK\_SYC@HOTMAIL.COM  
[INFO@JKSISTEMAS.COM.CO](mailto:INFO@JKSISTEMAS.COM.CO)

2.014

## QUE ES INVERSION DE POLARIDAD Y PARA QUE SIRVE ?

Rta/

La inversión de POLARIDAD es una señal de la línea que genera la llamada en la cual el sistema detecta que ya contestaron! La línea telefónica (**generada con planta, linksys y/o línea fija entre otras**) tienen 2 cables por el cual tiene la corriente en un hilo tiene un polo positivo y el otro negativo.

## QUE TIPOS DE INVERSORES DE POLARIDAD EXISTEN?

Si su línea no tiene inversión de polaridad se puede **SIMULAR** por medio de botón (cuando contesten oprima \* u otra tecla del TELEFONO ), un inversor que detecta la frecuencia o puede que tarifique por tiempo .

### TELÉFONOS DE INVERSIÓN DE POLARIDAD: \$ 50.000 (sin instalar)



Este equipo es un TELÉFONO Alcatel STL 1000 remanufacturado de trabajo pesado, el cual cuando la persona oprima la tecla "R" este teléfono genera la INVERSIÓN DE POLARIDAD MECÁNICA y además cierra el micrófono permitiendo que la persona hable si la persona no oprime el botón no le escucharán .

El teléfono es completamente independiente al sistema que lo va a instalar y no necesita cambiar nada .

Si usted adquirió nuestro TELEFONO inversor y no sabe como FUNCIONA descargue el **MANUAL DE INSTALACION TELEFONO DE INVERSION DE POLARIDAD** ingrese a nuestra pagina WEB [www.jksistemas.com.co](http://www.jksistemas.com.co) .

# JK sistemas y comunicaciones

## INVERSORES DE POLARIDAD POR FRECUENCIA \$ 100.000

El inversor de polaridad que le ofrecemos es un circuito MICROCONTROLADO que detecta los cambios de frecuencia de la línea telefónica realizando un análisis que genera una inversión de polaridad simulada con una exactitud del 95% .

El inversor de polaridad es muy sencillo de utilizar simplemente ingresa la línea por un lado y sale al otro lado NO NECESITA corriente eléctrica y es muy fácil de instalar .

Si usted adquirió nuestro TELEFONO inversor y no sabe como FUNCIONA descargue el **MANUAL DE INSTALACION INVERSOR DE POLARIDAD** ingrese a nuestra pagina WEB [www.jksistemas.com.co](http://www.jksistemas.com.co)



ATT:

**JK Sistemas y Comunicaciones**

“Innovación a su alcance”

**Bogotá - Colombia**

**CONTÁCTENOS**

**321 419 68 53 - 319 323 22 41**

**(1) 796 02 49**

**E-mail: [jk\\_syc@hotmail.com](mailto:jk_syc@hotmail.com) - [info@jksistemas.com.co](mailto:info@jksistemas.com.co)**

[www.jksistemas.com.co](http://www.jksistemas.com.co)

**Venta y Servicio técnico - centrales telefónicas Panasonic - Citofonia – Redes Voz y Datos - software cabinas telefónicas – telefonía VOIP – Computadores y control del ciber**

**321 419 68 53 - 319 323 22 41- (1) 796 02 49 -E-mail: [jk\\_syc@hotmail.com](mailto:jk_syc@hotmail.com) - [info@jksistemas.com.co](mailto:info@jksistemas.com.co)**

[www.jksistemas.com.co](http://www.jksistemas.com.co)